

パッカーンゴミボックス 取扱説明書


この度は、『パッカーンゴミボックス』をご購入いただき誠にありがとうございます。
 ①
 ⑥
 ⑤
 ④
 ③
 ②

【組立説明】 同送品（パッカーンゴミボックス本体・底）

- ① 梱包状態からパッカーンゴミボックス本体を払ってください。
- ② 両サイド面を立ち上げて下さい。
- ③ 本体を起して下さい
- ④ 底を取り付けて上フタ・扉面等を組み立てて下さい。
- ⑤ 上フタ・扉面は受け金具にはめ込んで下さい
- ⑥ 下扉の把手を固定して完成です。




④底板は左右4ヶ所はめ込んで下さい



⑤天板部を左右4ヶ所はめ込んで下さい





⑥両扉の両端下部を左右2ヶ所はめ込んで下さい



⑥把手が固定出来た状態

【使用上のご注意】

- 使用時・お手入れ時には、金網の角や金網に指や手を挟んでケガをしない様に、充分ご注意ください。
- ゴミの一時保管としての本来の目的以外（動物小屋・子供のおもちゃ箱等）に使用しないで下さい。破損、ケガ、思わぬ事故などにつながります。
- 傘などの先端のとがった物などを入れる場合、金網からはみ出すことがありますので充分にご注意下さい。
- フタの上に乗ったり、物を載せたりしないで下さい。パッカーンゴミボックスが変形することがあります。
- 台風・強風時は、風圧を受けパッカーンゴミボックスが飛ばされたり、扉が開いて中のゴミが飛び散る恐れがありますので、ご使用を控えて下さい。
 ※天災による損害、事故に付きましては、一切責任を負いません。
- 水分を含んだゴミを入れた場合や雨ざらしで使用された場合など、パッカーンゴミボックスに錆が発生する事がありますので、補修等お手入れをして下さい。



②



③



⑤



④



◇商品に関するお問い合わせ



サンキン株式会社 スチール機器事業部 物流機器

東部営業所
 西部営業所
 九州出張所

東京都豊島区東池袋4-41-24-5F
 大阪府大阪市西区新町2-15-27
 佐賀県鳥栖市飯田町字中ノ坪1800-5

TEL03-5951-3121
 TEL06-6539-3227
 TEL0942-87-7017